

NÁVOD: VYHLEDÁVÁNÍ ZÁZNAMU

- 1) stisknout tlačítko MENU a šípkou směrem dolů (6x) najet na pozici INFO O UDÁL.
- 2) šípkou vpravo (1x) najet na pozici RYCHLÉ HLEDÁNÍ a potvrdíme tlačítkem ENTER
- 3) šípkami vpravo vlevo vybereme pozici data a času, šípkami nahoru / dolů – přidáváme / ubíráme
- 4) po nastavení data a času šípkou vlevo najedeme na pozici HLEDAT DATUM (bude svítit žlutě)
- 5) šípkou dolů (2x) najedeme na pozici SPUST. a potvrdíme tlačítkem ENTER
- 6) pro odstranění menu nabídky stiskneme (2x) tlačítko MENU

- - - - -

1. Rychlé přehrávání dopředu (FF) a dozadu (REW)

- Stiskem ►► zrychlíte záznam 4x, dalším stiskem 8x, ... až do maxima 32x
- Stiskem ◀◀ pustíte záznam zpět 4x, dalším stiskem 8x, ... až do maxima 32x

2. Pauza / Krokování

- Stiskem klávesy ■■ zastavíte obraz – PAUSE mód. V tomto módu:
- stiskem ►► krokujete dopředu
- stiskem ◀◀ krokujete zpět

3. Stop – stiskem ■ zastavíte přehrávání a DVR se přepne do monitorovacího módu.

